
スリムフラットIH調理器 取扱説明書保証書付

品番 DI-108



このたびは、当社製品をお買い求めいただき、ありがとうございました。 この製品を末長くご愛用いただくため、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使い くださいますようお願い申し上げます。なお、この説明書はお手元に保存され、必要に応 じてご覧ください。

もくじ					
●安全上のご注意・・・・・・ 1	●ご使用方法(定温調理2)・・・・11				
●使用上のご注意・・・・・・ 5	●タイマーの設定方法・・・・・ 12				
	●お手入れと保管方法・・・・・ 13				
●使える鍋と使えない鍋・・・・・ 7	●故障かな?と思ったら・・・・・ 13				
●ご使用方法(加熱調理1)・・・・8	●アフターサービスについて・・・ 14				
●ご使用方法(加熱調理2)・・・・ 9	┃●仕様・・・・・・・・・・14				
●ご使用方法(定温調理1)・・・・10	●保証書・・・・・・・・・15				

この製品は日本国内用に設計されておりますので、国外では使用できません。(FOR USE JAPAN ONLY)

安全上のご注意

- ●必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

▲ 警告

この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性があることを示しています。

この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 があることを示しています。

図表示の例

<u> </u>	この記号は、警告や注意を促す内容のものです。図の中に具体的な注意内容を示しています。
○ 禁止	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容を 示しています。
● 指示	この記号は、行為を強制したり指示したりする内容のものです。図の中に具体的な指示内容を示しています。

♠ 警告


電源プラグは根元まで確実にさし込んでください。また、マグネットプラグを本体に接続する際は、接続部に異物がないかを確認し、異物は取り除いてください。

●さし込みが不完全な場合やさし込みのゆるいコンセントの使用、またマグネットプラグの不完全な接続は感電・発熱による火災の現因となります。



電源コードを傷つけたり、破損するようなことはしないでください。

- ●傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲 げる、ねじる、引っ張る、重い物をのせる、束ねる などしないでください。
- ●コードが傷つくと感電・火災の原因になります。



電源コードやプラグが痛んだり、コンセントの さし込みがゆるいときは使用しないでください。

●感電・ショート・発火の原因になります。






定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。

●タコ足配線をするとコンセント部が異常発熱して発 火することがあります。



指示



交流100V以外では使用しないでください。

●火災の原因になります。


電源プラグをぬれた手で抜きさししないでくだ さい。

●感電や故障の原因になります。



改造はしないでください。修理技術者以外の人 は絶対に分解したり、修理をしないでください。

●発火・感電・けがの原因になります。



トッププレートに衝撃を加えないでください。


●ひびが入ったり割れた場合、ガラスが 破損し破片が飛び散り、大けがをする おそれがあります。またそのまま使う と加熱し過ぎたり異常動作・感電の原 因になります。このような場合は ただちにご使用を中止し、

電源プラグをコンセント から抜いてください。



トッププレートの上に、ガスボンベ、缶詰、 その他電気製品などを置かないてください。

●爆発・火災・やけどなどの原因になります。




吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金 属物等、異物を入れないでください。

●感電・ショートや異常動作を起こし、けがの原因に なるおそれがあります。



水につけたり、かけたりしないでください。

●感電・ショート・故障の原因になります。



子供など取り扱いに不慣れな方や困難な方だけ でのご使用は避けてください。また、乳幼児の 手の届くところで使わないでください。

●けが・やけど・感電の原因になります。



調理中はそばを離れないでください。特に揚げ物 調理中はそばを離れないでください。



他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ加熱し た油を使わないでください。

●温度制御装置が働かずに異常加熱し、火災の原因



揚げ物調理中に油煙が多く出たら電源を切って ください。


●油が高温になっていますので続けて加熱すると発火 し火災の原因になります。




揚げ物調理中は油の飛び散りに注意してくだ さい。




水のかかる所や火気の近くで使用しないでくだ さい。また、金属の台の上での使用もしないで ください。






不安定な場所では使用しないでください。

●本体が傾いていると、鍋が滑り落ち、やけど・けが の原因になります。



吸気口・排気口はふさがないでください。


●本体内部の温度が上がりすぎて、火災の原因になり ます。とくにテーブルクロスのしわなどで吸気口・ 排気口をふさがないようにご注意ください。



鍋などは中央において使用してください。




複数の鍋などをのせて使用しないでください。



介注意


鍋の下に紙などを敷かないでください。

●鍋の熱で紙がこげたりして、火災の原因になります。




トッププレートの上にアルミ製容器(使い捨て簡易鍋など)・アルミホイルやレトルトパックなど、鍋以外のものは載せないでください。

●破裂したり、赤熱してやけど・けがの原因になります。




空だきや加熱し過ぎないでください。

●鍋が熱くなり、やけどの原因になります。また、鍋の破損や本体の故障の原因になります。




本体に鍋を載せたまま持ち運ばないでください。

●鍋が滑り落ちて、やけどやけがの原因になり、大変 危険です。




使用後しばらくはトッププレートに触らないでください。

●鍋の熱でトッププレートが熱くなっているため、 やけどをするおそれがあります。




電源プラグをコンセントから抜くときは、電源 コードを持たずに電源プラグを持って抜いてく ださい。

●コードを引っ張ると、破損して、感電・ショート・ 火災の原因になります。



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって必ず医師にご相談ください。

●本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与えることがあります。




調理以外の目的に使用しないでください。

●故障や発火の原因になります。




使用上のご注意

- ① 本製品の上方や周囲に可燃物や壁・棚があるときは、そこから離 してお使いください。
 - ●油が飛び散って、やけどや火災の原因になります。
 - ●上方約1m以上、周囲約10cm以上開けてお使いください。
- ② 鍋の種類や形状により、鍋底の温度が急激に上がったり、高温に なるものがありますので十分にご注意ください。
- ③ トッププレートや鍋の底がぬれた状態で使用しないでください。
 - ●鍋の底から湯気が吹き出して、やけどの原因になります。
- ④ 使用中は磁力線が出ているため、磁気の影響を受けやすいものを 近づけないでください。
 - ●テレビ・ラジオ・時計など
 - ●キャッシュカード・自動改札用定期券など(記録が消えるおそれがあ
- ⑤ 本製品を外部タイマーやリモコンで操作しないでください。
- ⑥ 本製品を並べてご使用にならないでください。



- **注意** ●排気口からは熱風が出るため、手や顔を近づけないでください。
 - ●排気口から熱風が出て、卓上が熱くなります。 熱に弱い物の上で使わないでください。(ビニール製テーブルクロスなど)敷物が焦げ たり、火災の原因となります。

各部の名称とはたらき



安全機能について

・鍋検知機能・・・・トッププレートに載せた鍋が使用可能かどうか自動的に検知します。使用できない

鍋の場合は自動的に加熱を停止し、モード切換ランプが点滅、ピッピっと鳴り続け

約1分後にスタンバイ状態に戻ります。

・鍋なし検知機能 加熱中に鍋をはずすと自動的に加熱を停止し、スタンバイ状態に戻ります。

・小物検知機能 スプーンやナイフなどの小物を検知すると自動的に加熱を停止し、スタンバイ状態

に戻ります。

・温度過昇防止機能

鍋底の温度が異常に上昇すると、自動的に加熱を停止し、スタンバイ状態に戻ります。

・切り忘れ防止機能 最後の操作から約2時間が過ぎると自動的に加熱を停止し、スタンバイ状態に戻ります。

(タイマー設定状態の時には、この機能は作動しません。)

※ 押し間違いを防止するために、ボタンの反応時間を長めに設定してあります。各ボタンを操作する際には、音が鳴るまで指を離さないでください。

使える鍋と使えない鍋

安全のために、必ずCH・IH対応鍋をご使用ください。また、鍋の形状・材質によってはCH・IH対応鍋でも本製品でご使用になれない場合があります。使用前に必ず下記の要領でご確認ください。


(使える鍋

材質


- ●鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー
- ●ステンレス
- I H対応土鍋
- (注1) 上記の材質であっても鍋底の形状・材質によって出力が弱くなったり、検知しない場合があります。
 - 例) ●鍋底に磁石が吸着しない鍋は、材質によって鍋を検 知しないことがあります。
 - ●鍋内部にステンレスプレートを使用した I H対応土 鍋の場合でも、厚みや形状によって鍋を検知しない ことがあります。
 - ●鍋底に鉄・ステンレス材を使用している | H対応鍋 (多層鍋・土鍋・アルミ鍋など) の場合でも、厚みや 形状によって鍋を検知しないことがあります。
- (注2) 鍋底が多層構造の鍋は、鍋底内部の材質によって使える鍋 と使えない鍋があります。多層鍋をご利用の場合は、CH ・IH対応の鍋をご使用ください。

底の形状

- ●鍋底が平らで反りやへこみのない鍋
- ●鍋底が平らで直径12~26 c mの鍋



●鍋底の厚みが1.2mm以上の鍋)



※ 揚げ物調理時に使える鍋でも、大きさ・形状・材質などにより、 設定温度に対して油の温度が高くなる場合があります。 (調理器をご使用になる際は、調理用温度計などで温度を確認 することをお勧めします。)

X 使えない鍋

材質


- ●耐熱ガラス
- ●陶器・陶磁器
- ●土鍋(| H対応品を除く)
- ●アルミ・アルミ合金・銅
- ●アルミ・アルミ合金・銅を含むもの

底の形状

●鍋底が平らでない鍋




鍋底が丸いもの(中華鍋など)



本製品との間に隙間のある鍋

- ※ すきまがあることによって、精度が悪くなり、実際の温度と表示温度に差が生じる可能性があります。
- ●鍋底が12cm未満または、26cmを超える鍋




使える鍋の見分け方

電源プラグをコンセントにさし込み、鍋に水を入れ、トッププレートにのせます。

- ①「入/切」ボタンを押します。
- ② 加熱モードで加熱してください。
 - ・そのまま加熱されれば、その鍋は使用可能です。
 - ・使えない鍋の場合は、ピッピッと鳴り続け、約1分後にスタンバイ状態に戻ります。 ※サイズや形状が上記の「**X**使えない鍋」の範ちゅうであっても、加熱され使用可能な 場合がありますが、このような鍋は使用しないでください。
- ③ 加熱された場合は、「入/切」ボタンに触れて加熱を停止してください。
 - ・トッププレートや鍋が熱くなる場合がありますのでご注意ください。やけどをするおそれがあります。

注意 | 揚げ物で使用する鍋について

・小さい鍋や底が反った鍋、脚付きの鍋などは油が異常に高温になり、発火して火災のおそれがあります。 また油が少量の場合、通常よりも低い温度で発火して火災のおそれがあります。油の量は1200cc以上で で使用ください。




ご使用方法 (加熱調理1)

加熱モード

ゆっくりと温度を上げたい料理などに使います。

- 1. マグネットプラグを本体に取り付けます。次に、電源プラグをコンセントにさし 込みます。
 - ・ビープ音が「ピー」と1回鳴り、表示ランプが全て1度点灯したあとすぐに「入/切」ボタンだけランプが点滅しスタンバイ状態になります。
- 2. 材料や水を入れた鍋をトッププレートの中央に置いてください。
- 3. 「入/切」ボタンに触れます。
 - ・表示部に「----」が表示され、「入/切」ボタンのランプが点滅から点灯 にかわります。
 - ・約2分間、何も操作をしないとピッと鳴って自動的にスタンバイ状態に戻ります。




- ① 「モード切換」ボタンに触れます。
 - ※「加熱」モードにランプが点灯し、表示部に「1200」が表示され加熱を開始します。
 - ※他のモードから切換える場合は、「加熱」モードにランプが点灯するまで「モード切換」 ボタンに触れてください。
- ② 温度調節ボタンで火加減を調節します。
 - ※ 100Wから1200Wまで8段階の設定ができます。 (100W/200W/300W/400W/600W/800W/1000W/1200W)
- ③ 調理が終わったら「入/切」ボタンに触れて加熱を停止してください。
 - ※ 加熱を停止しても主電源は切れません。電源を切る場合は電源プラグをコンセントから 抜いてください。
 - ※ 使用後はトッププレートが熱くなっておりますので、手を触れないでください。やけどをするおそれがあります。
 - ※ 加熱停止後も熱気をさますためしばらくの間、排気ファンが回ります。故障ではありません。

ご使用方法 (加熱調理2)

炒め物モード

|炒め物などに使います。

- 1. マグネットプラグを本体に取り付けます。次に、電源プラグをコンセントにさし 込みます。
 - ・ビープ音が「ピー」と1回鳴り、表示ランプが全て1度点灯したあとすぐに「入/切」ボタンだけランプが点滅しスタンバイ状態になります。
- 2. 材料や水を入れた鍋をトッププレートの中央に置いてください。
- 3. 「入/切」ボタンに触れます。
 - ・表示部に「----」が表示され、「入/切」ボタンのランプが点滅から点灯 にかわります。
 - ・約2分間、何も操作をしないとピッと鳴って自動的にスタンバイ状態に戻ります。




- ① 「モード切換」ボタンに触れて「炒め物」モードを選びます。
 - ※「炒め物」モードにランプが点灯し、表示部に「1000」が表示され加熱を続けます。
 - ※他のモードから切換える場合は、「炒め物」モードにランプが点灯するまで「モード切換」ボタンに触れてください。
- ② 温度調節ボタンに触れて火加減を調節します。
 - ※ 100Wから1200Wまで8段階の設定ができます。 (100W/200W/300W/400W/600W/800W/1000W/1200W)
- ③ 調理が終わったら「入/切」ボタンに触れて加熱を停止してください。
 - ※ 加熱を停止しても主電源は切れません。電源を切る場合は電源プラグをコンセントから 抜いてください。
 - ※ 使用後はトッププレートが熱くなっておりますので、手を触れないでください。やけどをするおそれがあります。
 - ※ 加熱停止後も熱気をさますためしばらくの間、排気ファンが回ります。故障ではありません。

ご使用方法 (定温調理1)

設定温度調理モード

揚げ物やフォンデュ、お菓子作りにご利用ください。

- 1. マグネットプラグを本体に取り付けます。次に、電源プラグをコンセントにさし 込みます。
 - ・ビープ音が「ピー」と1回鳴り、表示ランプが全て1度点灯したあとすぐに「入/切」ボタンだけランプが点滅しスタンバイ状態になります。
- 2. 材料や水を入れた鍋をトッププレートの中央に置いてください。
- 3. 「入/切」ボタンに触れます。
 - ・表示部に「---」が表示され、「入/切」ボタンのランプが点滅から点灯 にかわります。
 - ・約2分間、何も操作をしないとピッと鳴って自動的にスタンバイ状態に戻ります。




- ① 「モード切換」ボタンに触れて「設定温度調理」モードを選びます。
 - ※「設定温度調理」モードにランプが点灯し、表示部に「220」が表示され加熱を続けます。
 - ※他のモードから切換える場合は「設定温度調理」モードにランプが点灯するまで「モード切換」ボタンに触れてください。
- ② 温度調節ボタンに触れて火加減を設定します。
 - ※ 60℃から220℃まで8段階の設定ができます。 (60℃/80℃/100℃/140℃/160℃/180℃/200℃/220℃)
- ③ 設定した温度を保持し続けます。
 - ※ 設定した温度に到達すると、その温度部のランプが点灯から点滅に変わります。
 - ※ なべの材質、内容物などにより設定温度に対して誤差が生じることがあります。調理用 温度計などで温度を確認することをおすすめします。
- ④ 調理が終わったら「入/切」ボタンに触れて加熱を停止してください。
 - ※ 加熱を停止しても主電源は切れません。電源を切る場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - ※ 使用後はトッププレートが熱くなっておりますので、手を触れないでください。やけどをするおそれがあります。
 - ※ 加熱停止後も熱気をさますためしばらくの間、排気ファンが回ります。故障ではありません。

ご使用方法 (定温調理2)

煮込みモード

シチューや煮込み料理にご利用ください。

- 1. マグネットプラグを本体に取り付けます。次に、電源プラグをコンセントにさし 込みます。
 - ・ビープ音が「ピー」と1回鳴り、表示ランプが全て1度点灯したあとすぐに「入/切」ボタンだけランプが点滅しスタンバイ状態になります。
- 2. 材料や水を入れた鍋をトッププレートの中央に置いてください。
- 3. 「入/切」ボタンに触れます。
 - ・表示部に「----」が表示され、「入/切」ボタンのランプが点滅から点灯 にかわります。
 - ・約2分間、何も操作をしないとピッと鳴って自動的にスタンバイ状態に戻ります。




- 「モード切換」ボタンに触れて「煮込み」モードを選びます。
 - ※「煮込み」モードと「タイマー設定」のランプが点灯し、表示部に「2:00」と「800」 が交互に表示され、加熱を続けます。
 - ※他のモードから切換える場合は、「煮込み」モードにランプが点灯するまで「モード切換」ボタンに触れてください。
- ② 「タイマー設定」ボタンに触れ「△」「▽」ボタンで煮込み時間を設定します。
 - ※ 初期設定では2時間になっています。出力は800Wに固定され調節はできません。
 - ※ タイマーの設定はタイマー設定の方法(P.12)をご覧ください。
- ③ 設定時間になると自動的に加熱を停止し、ビープ音がピッピッと2回鳴りスタンバイ状態に戻ります。
 - ※ 使用後はトッププレートが熱くなっておりますので、手を触れないでください。やけど をするおそれがあります。
 - ※ 加熱停止後も熱気をさますためにしばらくの間、排気ファンが回ります。故障ではありません。

タイマーの設定方法

本製品は、調理時間終了までのタイマーの設定ができます。「煮込み」モードだけではなく、「加熱」「炒め物」「設定温度調理」のどのモードでもタイマーのセットは可能です。

タイマー設定は各モードを選択し加熱が開始されてから、操作することができます。



- ① 「タイマー設定」ボタンに触れます。
 - ※「タイマー設定」ボタンにランプが点灯し、表示部に「0:00」が表示され「時間」の桁が 点滅を始めます。
- **②** 「△」「▽」ボタンに触れて任意の「時間」を設定します。
 - ※ ボタンに触れたままでいると、数字が早送りになります。
 - ※ 何も操作をしないと約5秒後にタイマー設定は解除されます。
- ③ 「タイマー設定」ボタンに触れると「時間」が確定し、「分」の桁が点滅します。
- ④ 「△」「▽」ボタンに触れて任意の「分」を設定します。
 - ※ ボタンに触れたままでいると、数字が早送りになります。
 - ※ 何も操作をしないと約5秒後にタイマー設定は解除されます。
- ⑤ 「タイマー設定」ボタンに触れると「分」が確定し、設定が終了します。
 - ※ 設定が終わると表示部に、残り時間と設定電力(「設定温度調理」モードの場合は設定 温度)が交互に表示されます。
- ⑥ セット時間になると自動的に加熱を停止しスタンバイ状態に戻り、ビープ音がピッピッと2回鳴ってお知らせします。
 - ※ 本製品には保温機能はついておりません。

お手入れと保管方法

- 警告 ●必ずコンセントから電源プラグを抜いて、トッププレートや本体が冷めてから、 お手入れしてください。
 - ●お手入れの際に次のものは使わないでください。変色、変質するおそれがあります。 シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなど

トッププレート

よごれは、ぬるま湯または中性洗剤をつけてかたく絞ったふきんで拭き取ってください。 汚れがひどい場合は、みがき粉かクリームクレンザーを使ってこすったあとで、かたく絞っ たふきんで拭き取ってください。(金属たわしなどは使わないでください。傷をつけるおそ れがあります。)

本体ケース・操作部分

かたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて、かたく 絞ったふきんで拭き取ってください。(お手入れの際に直接水や洗剤をかけて掃除することは、絶対にしないでください。また、みがき粉やクリームクレンザーなどを使用しますと ケースに傷をつけるおそれがありますので、使用しないでください。)

吸気口・排気口

掃除機でほこりを吸い取ってください。ほこりがついたまま使用すると、本体内部に熱がこ もり、発熱・発火・故障の原因になります。

※使用しないときは、ほこりなど異物が本製品内部に入らないように箱や袋に入れて保管し てください。

故障かな?と思ったら

異常があったときは、以下の点をお調べになり、それでも不具合のある場合は、お買い上 げの販売店にご相談ください。

こんなとき	お調べいただく内容
「入/切」ボタンを押しても表示が つかない。(電源が入らない)	・電源プラグが抜けていませんか。 ・お部屋のブレーカーが落ちていませんか。
「入/切」ボタンを押していないの にあたたかい。	・電源を切っていても、電源プラグがコンセントにさし込まれていると、数W(ワット)の電力が消費されているため、あたたかくなることがあります。
調理中に電源が切れた。	・ナイフなどの金属の小物がのっていませんか。 ・2時間以上操作せずに加熱していませんか。(切り忘れ防止機能により停止) ・空だきをしていませんか。(温度加昇防止機能により停止)
ピ-ピ-とビープ音が鳴り続けて、 しばらくすると止まる。 E2、E3、E4 表示	・オーバーヒートの可能性があります。本体を十分に冷ましてから、再度で使用ください。・空だきをしたり、吸排気口がふさがれていませんか。(プレートや本体内部が異常に高温になるとビープ音が鳴り、停止します)
排気ファンの付近から異音がしたり、 回転に異常がある。	・このような場合は危険ですので電源プラグをコンセントから抜き、お買い 上げの販売店にご連絡いただき、修理をご依頼ください。
電源コードに傷がついたり、切れて しまったとき。	・このような場合は危険ですので電源プラグをコンセントから抜き、お買い 上げの販売店にご連絡ください。

改造は絶対にしないでください。また、修理技術者以外の人が分解したり修理しないでください。

- ●火災・けが・感電の原因になります。
- ●故障したときは、コンセントから電源プラグを抜いて使用を中止し、お買い上げの販売 店にご連絡ください。

アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

製品の保証について

●この説明書には製品の保証書がついています。 保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の うえ内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間以内

- ●上記の期間は原則として無償で修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合がありま すので、詳しくは保証書の記載内容をお読みください。
- ●保証期間後の修理について お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で 修理させて頂きます。

修理を依頼されるとき

●「故障かな?と思ったら」の表にて確認していただき、それでも異常のあるときは、ご使用を 中止し、お買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください。なお、製 品修理以外の責任はご容赦ください。

補修用性能部品について

●この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打 ち切り後6年です。

お問い合わせ先

●ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または、株式会社ドリテックまでお問い合 わせください。

お客様相談センター (イジェ) 0120-875-019

(受付時間:月~金10:00~12:00,13:00~16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

様

品番	DI-108		
電源	AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	1 2 0 0 W		
出力調節機能	100W/200W/300W/400W/600W/800W/1000W/1200W		
温度調節機能	60,80,100,140,160,180,200,220°C		
タイマー	1分 ~ 23時間59分		
本体寸法	約 幅 3 0 0 × 奥行 3 6 0 × 高さ 4 3 mm		
本体重量	約 2 . 7 kg		
電源コード	約1.8m(マグネットプラグ)		
主要部品材質	本体ケース : ABS樹脂 トッププレート: 耐熱ガラス		

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

品 番	DI-108			
対象部品 対象部品		お買い上げ日より 1 年以内	保証条件 持込修理	
	本体・电源コート	一十以內	拉尔修注	
お買い上げ日	年	月	日	
お客様	お名前 ご住所 お電話			
販 売 店	販売店名 ご住所 お電話			

〈保証規定〉

- ●次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
 - ※ 一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。
- ●有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- ●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検 活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。また法令の定 めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- ●お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、 ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- ●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この 保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権 利を制限するものではありません。
- ●ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店、または株式会社ドリテックへご連絡 ください。
- ●ご贈答などで本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合は、株式会社ドリテックへ ご連絡ください。
- ●本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ●保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ		

輸入発売元株式会社ドリテック 〒343-0824埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL: http://www.dretec.co.jp

お客様相談センター (い) 0120-875-019

(受付時間:月~金10:00~12:00,13:00~16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)